SIMO アプリご利用ガイド


vSIM 接続

- 本機は vSIM*に対応した PC です。
- ・ vSIM を利用するプランをご契約している場合、PC を立ち上げると自動的 に vSIM に接続できます。
- そのままモバイル通信をご利用ください。
 - \times vSIM とはご自身で SIM を用意することなくモバイル通信をご利用できる仮想 SIM のことです。

物理 SIM や eSIM を選択されている場合を除きます。

SIMO アプリ起動手順

1. Windows のタスクバーにある検索ボックスに「SIMO」と入力してアプリを検索してください。



2. 検索された SIMO アプリを起動してください。



3. アプリ起動後、データ残量が画面に表示されます。 vSIM に接続されない場合は「この SIM をセルラー通信に利用する」の項目で vSIM が選択されているかご確認ください。



追加チャージについて

vSIM をご利用の場合

「MAYAアカウント管理」をクリックしてください。



vSIM をご利用いただけていない場合

Wi-Fi などのネットワークに接続したのちに「新規登録はこちら」をクリックしてください。

